Abitti-tikun tekeminen / päivittäminen Balena Etcher -ohjelmalla

Balena Etcher -ohjelman asentaminen	
Mene sivulle abitti.fi ja valitse linkki Muistitikkujen monistus	
Valitse linkki, joka vie Balena Etcher -ohjelman sivulle.	Koejärjestelyt
Lataa asennustiedosto ja asenna ohjelma koneellesi	Muistitikkujen monistus
Monistus Etcherillä	Koetilan palvelin
1. Lataa levykuvien monistusohjelma Etcher.	
2. Lataa uusin Abitti-versio. Levynkuvan koko on yli 3 Gt, eli lataus kestää kauan.	
 uusin kokelastikun levykuva tai 	
 uusin palvelintikun levykuva. 	
3. Käynnistä Etcher ja valitse lataamasi levynkkuva ja liitä tietokoneeseen vähintään 8 Gt USB3-muistitikku.	
4. Käynnistä monistus ja odota sen valmistumista. Irrota valmis muistitikku.	

Viimeisimmän abitti-version lataaminen

Palaa tai mene abitti.fi-sivustolla Muistitikkujen monistus sivulle.

Valitse kohdassa 2 Lataa uusin Abitti-versio, lataa uusin Abitti, kokelastikun levynkuva



Koneellesi latautuu kookas (n. 4 GB) tiedosto koe-etcher.zip, latautuminen voi viedä aikaa kymmeniä minuutteja. Tiedosto latautuu yleensä koneesi Ladatut tiedostot -kansioon.

Abitti-tikun tekeminen



1. Valitse tikulle tallennettava levykuva eli koe-etcher.zip Ladatut tiedostot -kansiosta. (Huom. Mackäyttäjillä Lataukset-kansiossa voi olla kansio ytl, jossa tiedosto koe)

	^	Nimi	Muokkauspäivä	
🗙 📌 Pikakäyttö		The second second		
📃 Työpöytä 🚿		V länään (1)		Z
🖊 Ladatut tiedo: 🖈		koe-etcher	13.9.2020 19.26	k
🛅 Tiedostot 🛛 🖈				
📰 Kuvat 🛛 🖈				
20ABC				

2. Kiinnitä muistitikku koneeseen, valitse Select target, täppää tikku aktiiviseksi

Select target 2 found								
Name	Size	Location						
Verbatim STORE N GO USB Device	8.02 GB	D:\						
^{∽ sho} Tai esim. Sandisk ultra								
Cancel		Select (1)						

3. Valitse Flash. Tikun teko kestää n. 10-20 min ja sen valmistuttua tikun voi irrottaa koneesta.

Utchei				
		😭 balena Etcher		¢ 0
	() —		4	
	ABITTI2003R	VerbatimSB Device	Flash!	

Lopuksi: Poista Koe-etcher.zip koneeltasi, koska se vie niin paljon tallennustilaa.